

Regulamentul Campionatelor Internaționale în UUS ale României YO DX UUS 2019

Organizator: Federația Română de Radioamatorism

Data/ora: primul sfârșit de săptămână complet din luna iulie; **sâmbătă 06.07.2019 14:00.00 UTC - duminică 07.07.2019 13:59.59 UTC**

Benzi :

- 144 MHz;
- 432 MHz;
- 1296 MHz;
- SHF (2320 MHz, 5760 MHz, 10360 MHz, 24192 MHz).

Moduri de lucru : CW, SSB, FM pe segmentele de bandă alocate.

Categoriile de participanți:

- A - SOSB 144 MHz;
- B - SOSB 432 MHz;
- C - SOSB 1296 MHz;
- D - SOMB 144, 432, 1296 MHz;
- E - MOMB 144, 432, 1296 MHz;
- H - Checklog (log de control).
- F - SOMB 2320 MHz, 5760 MHz , 10360 MHz , 24192 MHz;
- G - MOMB 2320 MHz, 5760 MHz , 10360 MHz , 24192 MHz;

Litera corespunzătoare categoriei (A–H) se înscrie în câmpul „Psect=” din header-ul log-ului.

Participanții individuali (SO) pot subscrie atât la categoriile A, B, C conform benzilor pe care au lucrat, precum și la categoria D, indiferent de numărul de benzi pe care au lucrat. În cazul în care se participă la mai multe categorii, codurile categoriilor la care se dorește a participa trebuie scrise pe toate logurile în orice ordine se dorește, separate prin virgulă.

Exemplu: Psect=A,D; Psect=B,D sau Psect=D,C . Indicativele aparținând stațiilor colective nu pot opta să subscrie la categorii pentru participanții individuali.

Controale: RS(T) + nr. de ordine al legaturii , începând cu 001 , pe fiecare bandă + QTH locator.

Punctaj: Se atribuie 1 punct pentru fiecare km distanță între centrele locatoarelor în care sunt amplasate stațiile.

Multiplicatori: Pentru categoriile A – E multiplicatorii de bandă sunt:

- 1 pentru banda de 144 Mhz;
- 5 pentru banda de 432 Mhz;
- 10 pentru banda de 1296 Mhz.

Pentru categoriile F și G multiplicatorii de bandă sunt:

- 15 pentru banda de 2320 Mhz;
- 20 pentru banda de 5760 Mhz;
- 25 pentru banda de 10360 Mhz;
- 30 pentru banda de 24192 Mhz.

Scor: Pe bandă - suma punctelor din legături înmulțită cu multiplicatorul de bandă. Pentru participanții la categoriile multiband - suma scorurilor de pe fiecare bandă.

Precizări:

- Participarea în concurs implică faptul că participanții cunosc prezentul regulament și se obligă să respecte prevederile acestuia.
- În cadrul concursului, pe o bandă, cu aceeași stație se poate lucra o singură dată indiferent de modul de lucru.
- Log-urile de concurs se întocmesc separat câte un log pe fiecare bandă.
- Un participant poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
- Participanții la categoriile SO nu pot fi asistați sau să folosească mai multe emițătoare simultan.
- Prin "asistat" se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidență, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenei, etc.)
- Folosirea DX-clusterului este permisă, cu excepția auto postării care atrage descalificarea participantului.
- Toate stațiile care trimit log-uri pentru YO DX UUS acordă puncte, indiferent din ce țară provin, dacă logul respectiv conține cel puțin 1 QSO cu o stație din YO.
- Pentru a intra în clasamentul YO DX UUS sunt necesare minim 3 QSO-uri cu stații YO. La categoriile multiband aceste prevederi se aplică pentru fiecare bandă în parte.
- La validarea QSO-urilor se vor folosi și log-uri ale stațiilor participante la alte competiții UUS organizate simultan, dacă acestea sunt transmise către organizatorul YO DX UUS. Vor fi evaluate numai log-urile care conțin minim 3 QSO-uri cu stații YO.
- Indicativele stațiilor care au trimis log, precum și ale celorlalte stații ale căror log-uri au fost folosite la arbitraj vor fi afișate pe o pagină de web care va fi indicată în emailul de confirmare a primirii log-ului.

Log-urile primite de la radioamatorii din YO vor fi trimise și la organizatorii altor concursuri desfășurate în aceeași perioadă de timp, în vederea validării QSO-urilor participanților la acele concursuri.

Erori (penalizări): Se anulează punctele la ambii corespondenți în cazurile:

- la o diferență de timp declarat mai mare de cinci minute;
- la una sau mai multe erori în indicativul sau locatorul corespondentului; omiterea grupului "/P" se consideră eroare indicativ;
- la una sau mai multe erori la RS(T), la numărul serial, la modul de lucru;
- se penalizează cu 10% din totalul de puncte realizate pe banda respectivă pentru fiecare legătură dublă punctată;
- nerespectarea regulamentului de concurs, declararea falsă a locatorului sau abateri de la regulamentul de radiocomunicații de amator duc la descalificare și anularea punctelor acordate în concurs;
- folosirea repetoarelor, telefoanelor sau a altor mijloace pentru a realiza un QSO duce la descalificarea participanților aflați în culpă.

Clasamente/premii:

Se întocmesc clasamente separate pe fiecare categorie. Primii 10 clasati primesc diplome.

Termen arbitrare: În maxim 10 zile de la expirarea termenului de trimitere a log-urilor. Rezultatele se vor difuza în cadrul emisiunii QTC și se vor publica pe site-ul oficial a Federației Române de Radioamatorism.

Loguri: Logurile se trimit sub formă electronică, în format tip EDI, la adresa:

<http://fr.uus.ro/upload.php>. Primirea fiecărui log va fi confirmată de către organizator.

Nu sunt acceptate log-uri pe hârtie sau în alte formate electronice decât cel indicat anterior.

Log-urile cu probleme vor fi returnate expeditorilor în vederea refacerii, în maxim 2 zile de la primirea lor (valabil doar pentru log-urile trimise în termenul regulamentar).

Toate log-urile vor fi publicate împreună cu rezultatele oficiale ale concursului.

Termenul de trimitere a log-urilor este de 30 de zile de la încheierea concursului. Log-urile trimise după această dată, dar care ajung la timp pentru a fi arbitrate vor fi trecute la categoria H (log de control).

Numele fișierelor de log trebuie să conțină indicativul participantului și banda, din indicativ poate lipsi sufixul/P sau poate fi înlocuit cu -P deoarece caracterul "/" nu este acceptat în numele fișierului.

Exemplu: YO5XXX_144.edi. Dacă editorul de log furnizează alt titlu de fișier acesta se va redenumi corespunzător de către participant.

Recomandări:

- Deoarece sunt mai multe recomandări pentru formatul standard al frecvențelor, participanții pot folosi și notațiile „145” în loc de „144”, „435” în loc de „432”, „1,2” sau „1296” în loc de „1.2” etc, softul de verificare a logurilor efectuând identificarea fără eroare.
- In câmpul „TName=” din header-ul log-ului se va trece denumirea concursului **YO DX UUS**.
- Urmează un exemplu de completare a logului în format EDI, caz virtual (ce este scris cu litere îngroșate reprezintă datele așa cum apar ele în log, ce este în paranteze cu litere subțiri sunt explicații) .

[REG1TEST;1] (identificator de fișier; versiunea fișierului, obligatoriu)

TName=YO DX UUS (acronimul concursului, obligatoriu)

TDate=20170724;20170725 (data de început și de sfârșit a concursului, obligatoriu)

PCall=YO1KAA (indicativul care este transmis, inclusiv /P, /AM etc, obligatoriu)

PWWLo=KN35HH (locatorul folosit, obligatoriu)

PExch=XX (exchange, control care desemnează țara, județul etc dacă figurează la control transmis, facultativ)

PAdr1=Vârful Corbilor (linia 1 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)

PAdr2=Masivul Pietra Arsă (linia 2 cu adresa de unde se participă la concurs, obligatoriu)

PSect=E (codul categoriei la care se dorește participarea, obligatoriu)

PBand=432 (banda, obligatoriu)

PClub=YO1KZZ (indicativul stației clubului unde este membru participantul sau NONE, obligatoriu)

RName=Vasile Vasile (numele operatorului sau operatorului responsabil, obligatoriu)
RCall=YO1AAA (indicativul operatorului responsabil, fără suffix /P etc, obligatoriu)
RAdr1=Str, Lungă Nr 22 (linia 1 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RAdr2=Bloc A4 scara 3 etaj 1 ap. 7 (linia 2 cu adresa operatorului responsabil, obligatoriu)
RPoCo=002345 (codul poștal al operatorului responsabil, obligatoriu)
RCity= Baia de Sus (orașul operatorului responsabil, obligatoriu)
RCoun=Romania (țara operatorului responsabil, obligatoriu)
RPhon=0429123456 (telefonul operatorului responsabil, facultativ)
RHBBS=yo1aaa@yahoo.com (adresa electronică a operatorului responsabil, obligatoriu)
MOpe1=YO1BAA; YO1BAC (linia 1 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
MOpe2=YO1BAD; YO1BAE; YO1BAF (linia 2 cu operatorii stațiilor multioperator, obligatoriu la MO)
STXEq=FT 999 TS (tipul emițătorului, obligatoriu)
SPowe=45 (puterea emițătorului [W], obligatoriu)
SRXEq=FT 999 TS, Icom T33X (tipul receptorului sau receptoarelor, obligatoriu)
SAnte=Swan (antena, obligatoriu)
SAnth=4/735 (înălțimea antenei de la sol [m]; înălțimea peste nivelul mării [m], obligatoriu)
CQSOs=58;5 (numărul pretins de QSO-uri; multiplicatorul de bandă, obligatoriu)
CQSOP=2436 (numărul de puncte pretinse obținute din QSO-uri, obligatoriu)
CWWLs=3;0;1 (numărul pretins de locatoare; bonus pe fiecare nou locator; multiplicator de locator, facultativ)
CWWLB=0 (numărul total de bonusuri acordate de locatoare, facultativ)
CEXcs=0;0;1 (numărul pretins controale de tip exchange; bonus pentru fiecare exchange; multiplicator de exchange, facultativ)
CEXcB=0 (numărul total de bonusuri din exchange, facultativ)
CDXCs=4;0;1 numărul pretins de DXCC; bonus pentru fiecare DXCC; multiplicator de DXCC, facultativ)
CDXCB=0 (număr de bonusuri din DXCC, facultativ)
CToSc=12180 (scorul total, obligatoriu)
CODXC=LZ9X;KN22XS;1091 (indicativul; locatorul; distanța celei mai depărtate stații lucrate, obligatoriu)
[Remarks] (identificator care arată că urmează comentarii, obligatoriu)
(comentariile, dacă este cazul)
[QSORecords;58] (identificator pentru QSO-urile înregistrate în continuare; număr de QSO-uri înregistrate, obligatoriu)
170725;1445;OZ9SIG;1;59;001;59;006;;JO65ER;6;;N;N;
170725;1446;DL5BBF;1;54;002;59;023;;JO42LT;396;;N;N;
170725;1449;OZ1HLB/P;1;59;003;59;015;;JO55US;48;;N;;
170725;1450;DL6FBL;1;53;004;51;092;;JO40XL;608;;N;;
170725;1454;DF0TAU;1;54;005;59;084;;JO40QO;606;;;;
170725;1508;DJ3QP;1;55;006;59;095;;JO42FB;485;;;;
170725;1510;DG5TR;1;53;007;53;006;;JO53QP;242;;N;;
170725;1519;DL0WU;1;55;008;53;108;;JO31OF;609;;N;;
170725;1528;DL3LAB;1;59;009;59;046;;JO44XS;191;;N;;
170725;1532;DL5XV;1;56;010;59;033;;JO53AO;283;;;;
170725;1544;OZ8RY/A;1;56;011;57;010;;JO66HB;39;;N;;
170725;1553;OZ1A00;1;59;012;59;001;;JO65FR;1;;;;
170725;1603;ERROR;;;013;;;0;;;;
170725;1618;DL0WX;1;53;014;52;174;;JO30FQ;688;;N;;
170725;1626;SM4HFI;2;53A;015;54A;019;;JP70TO;573;;N;N;
170725;1631;GM4YXI;2;57A;016;55A;015;;IO87WI;911;;N;N;
170725;1636;OH2AAQ;2;52A;017;59A;015;;KO29FX;851;;N;N;
170725;1640;OH2BNH;2;55A;018;57A;024;;KP20LG;891;;N;;

170725;1641;LA2AB;1;59A;019;57A;027;;JO59FV;479;;N;N;
170725;1646;SM5BSZ;2;55A;020;57A;029;;JO89IJ;480;;N;;
170725;1700;SK5BN;2;51A;021;55A;026;;JP80UE;585;;N;;
170725;1720;DL9LBA;2;529;022;559;056;;JO44UP;213;;;;
170725;1730;SK6NP;2;559;023;539;029;;JO68MB;262;;N;;
170725;1736;OH1MDR;2;52A;024;57A;023;;KP01VJ;830;;N;;
170725;1739;OY9JD;2;51A;025;52A;011;;IP62OA;1302;;N;N;
170725;1826;OZ9SIG;1;59;026;59;006;;JO65ER;0;;;;D

Înregistrările cu QSO-urile conțin, în ordine, separate prin punct și virgulă, următoarele:
data; timpul; indicativul; codul modului de lucru; RS(T) transmis; codul numeric transmis; RS(T)
recepționat; codul numeric recepționat; exchange recepționat (nu este cazul); locatorul
recepționat; puncte pe QSO; un nou exchange (nu este cazul); un nou locator (nu este cazul); un
nou DXCC (nu este cazul); dublă nepunctată -(D).

Detalii referitoare la structura logului în format EDI se găsesc la:

http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=451%3Astandard-format-for-econtest-log&catid=122%3Asoftware%E2%8C%A9=en

Comisia de Unde Ultracurte din cadrul Federației Române de Radioamatorism

Claudiu Ciorovan YO4FYQ

2019

v2